

Anschließen und Funktionen mit Sandfilter , mit eventuelle Zubehör.
Schneiden Sie den Schlauch auf die gewünschte Länge und schieben Sie vollständig über die Verbindung laut Nummerierung an Hottub u. Pumpegehäuse. Richtig festziehen mit den mitgelieferten Klammern .

Für den sicheren Betrieb der Pumpe benutzen Sie die EU CEE-Stecker.

Stecker darf nicht für einen anderen Typ ersetzt werden!!!

Sandfilter:

Dieser Filter wird mit Sand von uns vorgefüllt und gründlich auf Dichtheit geprüft . Die mitgelieferte Runde ring muss für eine spätere Füllung mit Sand gehalten werden. Die folgenden Punkte beschreiben die Arbeitsweise des Filters.

Griff nie mit rotierenden Pumpe umstellen!

1. Filtern (Filter) Entfernen von Schmutzpartikel aus dem Wasser.
2. Rückspülen (Backwash) Spült den Filtersand und entfernt Verschmutzungen aus dem Filter. Empfohlen sind ca. 2 Minuten Rückspülen.
3. Nachspülen (Rinse) Nach dem Rückspülen unbedingt nachspülen um trübes Wasser nicht in den Pool zu pumpen. Kontrollieren Ise das Schauglas, dies sollte klar sein!
4. Entleeren (Waste) Der Pool kann so über die Pumpe entleert werden.

Wartung: Verwenden Sie keine chemischen Lösemittel, Scheuermittel oder Reinigungspulver! Verschmutzungen immer mit Wasser entfernen. Regelmäßiges Rückspülen und Nachspülen ist für einen störungsfreien Betrieb notwendig. Der Filtersand ist spätestens alle 5 Jahre zu erneuern. Kontrollieren Sie regelmäßig das Vorfilter der Pumpe und entfernen ggf. Verschmutzungen.

Lassen Sie den Apparat nicht angeschaltet wenn Sie ihren Hottub benutzen. Lassen Sie den Apparat nie laufen ohne ihn vorher korrekt gefüllt zu haben. Berühren Sie NIE den angeschalteten Filter, wenn ihr Körper oder ihre Hände nass sind. Immer, wenn Sie am Filter oder dem Ventil arbeiten müssen, Unterbrechen Sie die Stromverbindung. Wenn das flexible Kabel für den Stromanschluss beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden.

Die UV-Lampe ist in Betrieb wenn das Wasser rundgepumpt wird . Durch das Glas auf der Oberseite der Lampe, werden Sie blaues Licht sehen, es bedeutet, dass die Lampe in gutem Zustand ist.

Das Heizelement ist mit dem Drehknopf ein und aus zu schalten. Diese funktioniert nur mit fließendem Wasser (mit drehende Pumpe) wenn die Pumpe ausgeschaltet ist, brauchen Sie die Schalter nicht wieder auf 'Null' zu drehen.

Wir wünschen Ihnen viel Badespaß . Für Fragen oder bemerkungen rufen Sie bitte unsere Werkstatt an. Rufnummer: 0031625508059 Dinant Mensink