

# ISBJØRN Hot Tubs

Bedienungsanleitung

**Option: Massagedüsen**

# Inhaltsverzeichnis

1. Option: Jetstream Massagedüsen
2. Montage
3. Benutzung
4. Pflege/Wartung
5. Service

# 1. Option: Jetstream Massagedüsen

Beim Kauf eines holzbeheizten Hot Tubs mit integrierten Massagedüsen werden alle Teile vormontiert geliefert.

Nach Lieferung sollte der Tub durch eine Fachkraft an Ihren Hausanschluss angeschlossen werden.

Bei der Jetstream-Option werden horizontale Wasserstrahlen erzeugt und in das Bad geblasen. Das erzeugt einen angenehmen Massageeffekt an Rücken und Schultern. Mit den Drehschaltern am oberen Rand können Sie die Stärke der Jets einstellen.

Jedes Jet-System besteht aus einer leistungsstarken Wasserpumpe, die in den isolierten Bänken untergebracht ist, sowie acht oder mehr Düsen in der Seitenwand des Badezubers.

Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten, werden die Badefässer mit integrierten Düsen im Werk getestet.

## 2. Montage

Beim Aufbau eines Hot Tubs mit dieser Option ist Folgendes zu beachten:

- Ihr Hot Tub muss an einem festen Platz angeschlossen werden, an dem er verbleibt;
- Stellen Sie den Hot Tub auf ebenem Untergrund auf (z. B. Kies, Fliesen oder Holzterrasse). Der Tub muss waagrecht stehen;
- Der Anschluss sollte von einem zertifizierten Servicetechniker, in den Niederlanden von einer Fachkraft laut Vorschriften der NEN3140, vorgenommen werden;
- Neben dem Anschluss sollte der Techniker auch prüfen, ob bei der gesamten Zufuhr die Sicherheit gewährleistet ist, siehe dazu „Installationsvorschriften Installateur“ (Download über unsere Website);
- Die Stromversorgung erfolgt über den (Haus-)Anschluss, der die Vorschriften des örtlichen Energieversorgers erfüllen sollte; Diese lokalen Vorschriften können Sie bei Ihrem Energieversorger anfordern;
- Der (Haus-)Anschluss muss die örtlichen Vorschriften erfüllen. Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem örtlichen Energieversorger. In den Niederlanden sind die Vorschriften auch über die Behördenvorschriften NEN1010 (Baubeschluss) erhältlich.
- In der Regel bedeutet das: angeschlossen an eine separate Gruppe, gesichert mit

einer 16A Sicherung und einem Differentialschalter 30mA (Fehlerstromschutzschalter oder FI-Schutzschalter genannt);

- Bei Arbeiten mit Elektrizität Vorsicht walten lassen, ungeeignetes Material und Anschlüsse können lebensbedrohlich sein und schwere Schäden verursachen;
- Die Entscheidung, den Anschluss selbst vorzunehmen, erfolgt auf eigenes Risiko;
- Bei Fragen, Problemen oder Unklarheiten im Zusammenhang mit den oben genannten Punkten sollten Sie oder der von Ihnen beauftragte zertifizierte Servicetechniker uns umgehend kontaktieren unter: +31 6 17046602

## 3. Benutzung

Bei der Benutzung des Badezubers sind die folgenden Anweisungen zu beachten:

1. Das Bad immer zunächst mit ausreichend Wasser befüllen;
2. Die Düsen mit dem An-/Aus-Schalter am oberen Holzrand einschalten;
3. Die Stärke der Düsen können Sie pro Sitzfläche mit einem Drehschalters am oberen Holzrandes einstellen;
4. Vor der Benutzung des Badezubers sollten Sie die Düsen erst fünf Minuten probeweise laufen lassen und prüfen, ob alles ordnungsgemäß funktioniert.
5. Im Winter ist es wichtig, dass Sie das Wasser vor dem ersten Frost ablassen, und dass Sie es wieder füllen, wenn Sie das Bad benutzen möchten;
6. Blasen Sie Luft durch das System, nachdem Sie das Bad geleert haben, damit sich kein Wasser mehr im Kreislauf befindet und die Pumpe leer ist;
7. Bei Fragen oder Problemen mit der Benutzung rufen Sie uns bitte an unter +31 6 17046602;

## 4. Pflege/Wartung

Das Jet-System folgendermaßen pflegen:

1. Reinigen Sie das Badefass alle 3 Monate und entfernen Sie Schmutz und andere Ablagerungen an der Wasserzufuhr bzw. der Ansaugung des Düsensystems (um Verstopfung vorzubeugen);
2. Reinigen Sie die Leitungen regelmäßig (Jet-System anschalten) mit einem geeigneten Reinigungsmittel (z.B. Soda o. Ä.). Danach spülen Sie das Bad gründlich mit kaltem Wasser aus;
3. Verhindern Sie das Einfrieren der Pumpe, indem Sie das Wasser rechtzeitig vor dem ersten Frost ablaufen lassen.
4. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Stromversorgung noch die notwendigen Anforderungen im Hinblick auf den Anschluss erfüllt;
5. Nehmen Sie bei Fragen oder Problemen mit der Benutzung Kontakt mit uns auf (telefonisch oder über die App);
6. Wenn Bestandteile die Anforderungen während der Lebensdauer des Produkts wegen Abnutzung oder Verschleiß nicht mehr erfüllen (defekt oder Bruch), nehmen Sie rechtzeitig Kontakt mit uns auf, damit wichtige\* Komponenten rechtzeitig ausgetauscht werden. Dies dient Ihrer Sicherheit!
7. Wenn wichtige Komponenten defekt sind, die Stromversorgung komplett abschalten und Kontakt mit uns aufnehmen;
8. Den Thermowood-Außenmantel 1 x jährlich mit Vesting-Wachsöl behandeln;





## 5. Service

Bei jeglichen Problemen mit der Stromversorgung das Sprudelsystem sofort ausschalten, den Stecker ziehen und Kontakt mit uns aufnehmen.

Informieren Sie uns bei Problemen per E-Mail an [info@isbjorn.eu](mailto:info@isbjorn.eu) oder hinterlassen Sie auf unserem Serviceportal eine Nachricht:

<https://isbjorn-hottubs.nl/hottub/service-garantie/>

In dringenden Fällen können Sie uns auch telefonisch erreichen: +31 617046602

Je nach Art des Problems bieten wir Ihnen die folgenden Serviceleistungen an:

1. Das Problem kann per telefonischer Unterstützung behoben werden;
2. Ein Servicetechniker besucht Sie zur Problemlösung.